

トムス クラウン ロイヤル フロントスポイラー

このたびは、トムス フロントスポイラー（以下フロントスポイラー）をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本製品の取り付け方法を以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は、「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等で不明な点は、整備解説書等をご参照してください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、弊社技術までお問い合わせください。

本製品の内容及び付属品は、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。

適応車種 本製品は以下の車種に対応しています。（2008年7月現在）


適応車種
トヨタ クラウン ロイヤル（GRS200・GRS201・GRS202・GRS203） 2008（H20）年2月～ 純正オプションのフロントバンパーガーニッシュとの同時装着はできません。

取り付け上のご注意 以下の注意を必ず守るようお願いいたします。

-
- フロントスポイラー脱落防止のため、両面テープは確実に圧着し、取り付けボルト等はしっかり締めてください。また、走行前にゆるみがないかチェックしてください。
フロントスポイラーが脱落した場合は、重大事故につながる恐れがあります。
 - 車両をジャッキアップする際は、必ずリジトラック等で車両を固定してください。
 - 塗装に際しては以下の点にご注意ください。
（詳しくは「フロントスポイラー素地品の塗装手順」を参照の事）
⇒塗装乾燥の加熱温度は60度以下で行ってください。＊60度以上の加熱は製品変形の恐れがあります。
 - ビス取付の際は手締めを行ってください。電動ドライバー等を使用しますと部品を破損する恐れがあります。
 - 両面テープの接着力低下防止のため、本製品の装着直後（24時間以内を目安）の洗車は行わないでください。
両面テープの貼り直しをすると、接着力が極端に低下するため、貼り直しは行わないでください。
 - 純正用品及び他社製品との同時装着はできません。
 - フロントスポイラー装着により、標準バンパーより全長21mm長くなり、地上高19mm低くなります。
 - 本製品は車両登録後の取付けを前提としています。登録前に取付けをする場合は持ち込み登録となります。

構成部品 本製品は以下のパーツで構成されています。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

①フロントスポイラー × 1ヶ



②4mmタッピングスクリュー × 4ヶ




③ゴムスペーサー×4ヶ



④トムスエンブレム×1ヶ

取付手順




1. バンパー下側のアンダーカバーの車両ビスを2カ所取り外す。



アドバイス

取り外した車両装着ビスは再使用する。



2. フロントスポイラーをバンパーにあてがい、スポイラー端末をバンパーのフォグランプ部のキャラクターラインに沿って合わせる。外した車両ビスを再使用し2ヶ所仮止めをする。(左図寸法参照)




アドバイス

ガムテープでスポイラーを固定すると作業が容易になる。
左図を参考にする。


3. 取り付け位置を確認し、タッチ面アウトラインをバンパーへマスキングテープでマーキングする。

注意





マーキングが正しく行なわれないと、フロントスポイラーが正しい位置に取り付けられず脱落の原因となる。



4. 取り付け位置を合わせて穴位置をマーキングし、スポイラーを一度外してからφ2.5 mmの穴を左右各2カ所あける。



5. フロントスポイラーの両面テープ離型紙を50 mm程剥がし、フロントスポイラー表面側に折り返し、マスキングテープで貼り付ける。



6. フロントバンパーのゴミ、ホコリをウエスで除き脱脂処理を行う。
(左図参照)

注意

脂分の付着は、両面テープの接着力が低下するため、接着面の脱脂処理は十分に行う。

7. フロントスポイラーをバンパーにあてがい、車両ビスで下側2ヶ所仮止めをする。
車両中央からタイヤ側に向かってテープ離型紙を引き抜きながら圧着をする。

注意

両面テープの貼り直しをすると、接着力が極端に低下するため、ボディに付かない様に気を付けて作業を行う。

注意


両面テープの圧着は、車両が少しゆれる程度〔49N (5kgf/cm²)〕で行なう。

8. 全ての②4mmタッピングスクリュー・車両ビスを増し締めし、フロントスポイラーを固定する。

アドバイス

フロントスポイラーの増し締め作業の際にフェンダーアーチ部に隙間が発生する場合は、③ゴムスペーサーを取り付ける。

取付断面図



注意

フェンダーアーチ部のタッピングスクリューを締めすぎると、破損、変形の原因となります。また、圧着された両面テープに隙間を発生させる原因となる恐れがあります。

9. フロントスポイラー中央の凹部分を脱脂し、④トムスエンブレムの離型紙を剥し貼り付ける。

(お問い合わせ先)

(株)トムス

TEL 03-3704-6191

月～金 AM9:00～PM5:00

TOM'S

フロントスポイラー素地品の塗装手順

構成部品

①フロントスポイラー × 1ヶ

②4mmタッピングスクリュー × 4ヶ

③ゴムスペーサー×4ヶ

④トムスエンブレム×1ヶ

⑤エンドモール×各1ヶ
(ブラック、グレー)

⑥プライマー×1ヶ

I 塗装作業手順

1. 塗装面の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで取り除き、必ず脱脂をする。
2. サフェーサー処理を行う。
3. 塗装を行う。塗装乾燥の加熱温度は60度以下で行なうこと。

注意

本製品はABS樹脂製のため適切な塗料を使用する。

注意

60度以上の加熱は製品変形の恐れがある。

モールの貼り付け作業

1. 塗装終了後、モールを貼り付ける部分を脱脂し、⑥プライマーを塗布する。

注意

プライマーが塗装面に付着すると、塗装を傷める為はみ出し等に気を付けて作業する。

2. 下図の要領で⑤エンドモールの離型紙を剥がしながら貼り付け後、指示の位置に合わせカットする。

注意

モールの圧着の際は、49N (5kgf/cm²) 以上で圧着する。

